



DECAPANT FOUR

NETTOYANT FOUR AVEC SOUDE

COMPOSITION: Produit actif: eau, soude, agent viscosant, agents de surface, parfum.

Propulseur: Butane.

PROPRIETES:

- Nettoie et dégraisse les fours, rôtissoires, grills, barbecues, friteuses, (sauf contre-indication des fabricants), portes vitrées de four et de cheminée, plats en verre.
- Spécialement conçu pour décoller rapidement les graisses brûlées.

MODE D'UTILISATION:

Bien agiter l'aérosol avant emploi.

Vérifier, avant utilisation, que le four est éteint et qu'il n'y a pas de point incandescent à l'intérieur.

Sur four froid:

- Vaporiser sur les surfaces à nettoyer à une distance d'environ 20 cm.
- Laisser agir au moins 30 minutes
- Rincer avec une éponge bien humide.

Sur four tiède:

- Préchauffer le four 2 à 3 minutes à 70°C.
- 🍏 Eteindre le four et attendre 10 minutes.
- Vaporiser sur les surfaces à nettoyer à une distance d'environ 20 cm.
- 🏅 Laisser agir au moins dix minutes.
- Rincer avec une éponge bien humide.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Ne pas utiliser sur l'aluminium, le cuivre, les surfaces vernies ou peintes, les parois des fours à microondes et des fours auto nettoyants.

Après application sur des ustensiles de cuisine, rincer soigneusement à l'eau.

Produit classé: Extrêmement inflammable et Corrosif.

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées alimentaires.

CONDITIONNEMENT: Flacon 500ml



02 97 93 07 22 N'hésitez pas à nous contacter! www.bactinet.com